

## Bedienungsanleitung

Sicherheitskupplungen NW 7,8

## Kupplungsvorgang:

- ① Druckaufbau durch Verschieben der grünen Hülse nach vorne. In dieser Position ist ein versehentliches Entkuppeln unmöglich.
- 2 Entlüftung des Schlauchs und Lösen des Anschlusses durch Zurückschieben der Schiebehülse in die Ausgangsposition.
- 3 Durch Schieben der Entriegelungshülse in Richtung des Anschlusses kann der Stecker entnommen werden.



#### Entkuppeln:

- Durch Zurückschieben der Entriegelungshülse wird der Stecker aus der ersten Verriegelung freigegeben, wobei das Ventil schließt und der Schlauch entlüftet.
- 2 Durch Ziehen der Entriegelungshülse wird der Stecker endgültig freigegeben.



P B-197

# Bedienungsanleitung Sicherheitskupplungen NW 7,8



## Gilt für folgende Artikel:

Sicherheitskupplung NW 7,8, Außengewinde	
Artikel Nr.	Typen Nr.
134074 bis 134076	249.04-S bis 249.07-S
Sicherheitskupplung NW 7,8, Innengewinde	
Artikel Nr.	Typen Nr.
134077 bis 134079	249.14-S bis 249.16-S
Sicherheitskupplung NW 7,8 mit Schlauchtülle	
Artikel Nr.	Typen Nr.
134080 bis 134084	249.24-S bis 249.28-S