

Montageanleitung

11. Folie

fixieren 2

Folie von innen nach außen leicht festrakeln,

mit viel Druck erneut festrakeln - Scheibe und

Ränder trocknen und evtl. nacharbeiten,

bestenfalls über Nacht antrocknen lassen.

anschließend mit einer Hand weiter fixieren und

SafeTec+ Industrieschutzfolie

Lieferung enthält:

Rake



Folie



Sprühflasche inkl. Konzentrat



1. Vorbereitung

Zusätzlich benötigte

Reinigungsmittel bereitstellen:

- Eimer mit Wasser
- Schwamm
- Glasreiniger
- sauberes Handtuch

2. Montageflüssigkeit vorbereiten

Montageflüssigkeit anmischen, hierfür Sprühflasche mit 500 ml Wasser befüllen.

10. Folie fixiere 1

Anliegende Folie von außen mit Montageflüssigkeit benetzen und einmal in der Mitte von oben nach unten leicht festrakeln / mit Rakel anstreichen.

9. Folie montieren

Die Folie mit der Klebefläche an die Innenseite der Sichtscheibe aufbringen. Die Folie zieht sich nun von ganz allein an die Sichtscheibe. Sobald sich die Folie ganz an die Sichtscheibe gelegt hat, kann diese nun mit leichtem Druck ausgerichtet werden.

8. Klebefläche einsprühen

Klebefläche der Folie nun erneut mit ausreichend Montageflüssigkeit benetzen, sodass die gesamte Fläche der Folie nass ist.



3. Hände

Die Hände gründlich mit Seife reinigen, um Fette zu entfernen.

4. Sichtscheibe

Die zu beklebende Scheibe und die Ränder von innen mit Wasser und anschließend mit Glasreiniger reinigen. Es dürfen sich keine Späne oder Partikel mehr auf der Scheibe befinden!

5. Sichtscheibe einsprühen

Die Sichtscheibe von innen mit ausreichend Flüssigkeit benetzten, Dabei darauf achten, dass keine Späne aus den Ecken abgespült werden und auf die zu beklebende Fläche gelangen.

7. Trägerfolie abziehen

Der Kleber wird durch eine hauchdünne Trägerfolie für den Transport geschützt - diese muss nun entfernt werden. Beim Abziehen der Trägerfolie die Klebefläche mit Montageflüssigkeit gründlich benetzen.

6. Hände einsprühen

Hände mit Montageflüssigkeit befeuchten, um Abdrücke der Finger auf dem Spezialkleber zu verhindern